D Campingtisch
Art.-Nr.: 60283

EINLEITUNG

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE

Plastiktüten können gefährlich sein. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden!

ACHTUNG!

Achten Sie beim Auf- und Zusammenklappen darauf, dass Ihre Finger sich nicht zwischen den Rohren befinden. Klemmgefahr!

GEBRAUCHSHINWEISE

- Belasten Sie den Campingtisch gleichmäßig.
- Nicht überladen! Max. Belastbarkeit 30 kg.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Universaltisches und benutzen Sie ihn nur auf ebenen und festen Böden.

AUFBAUANLEITUNG

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Aufbau und schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.

- Folgen Sie beim Aufbau den Abbildungen 1 - 2.
- Das Zusammenklappen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um ihr Produkt lange zu erhalten, sollten Sie es regelmäßig mit einem weichen Schwamm und etwas Seifenwasser reinigen.
- Verwenden Sie nie scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Nach der Reinigung immer gründlich trocken wischen!

TECHNISCHE DATEN

Material:

- Rahmen aus Stahl
- MDF-Tischplatte

Maße:

- Maße aufgestellt (BxTxH) ca. 80 x 60 x 71 cm

GB Camping Table
Item no.: 60283

INTRODUCTION

Make yourself familiar with the product before first use. Read the following directions for use and safety instructions carefully. Use this product only for its intended purpose. Keep this instruction for future reference and include this instruction if you pass on the product to third parties.

INTENDED USE

Use the product only for its intended purpose. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use. Not for commercial use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children!

ATTENTION!

Keep your fingers safe while unfolding or folding the table. Risk of pinching!

WHILE IN USE

- Place everything evenly on the table top.
- Don‘t overload! Max. load capacity 30 kg.
- Ensure that the camping table stands stable on a solid, level ground.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Take yourself sufficiently time for the assembly. Arrange an even work surface of two to three square meters before you start. Lay all necessary parts and tools ready to hand beside you. Check that all the parts are present before starting to assemble the table.

- Set up the camping table according to the drawings 1 - 2.
- Folding down in reverse order.

CLEANING AND CARE

- Clean the camping table regurlarly with a soft cloth or sponge and warm soapy water.
- Do not use corrosive or abrasive detergents.
- Dry carefully after cleaning!

TECHNICAL DATA

Material:

- frame made of Steel
- with MDF table top

Dimensions:

- unfolded (WxDxH) approx. 80 x 60 x 71 cm

AUFBAU / ASSEMBLING

1.

2.



Hergestellt für / Produced for:
Haushalt International · Im- & Export GmbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 - 11 · 26135 Oldenburg